



購入前に確認したい

エラーが表示された



P-530 よくあるご質問

購入前

質問	回答
1 古い機械でも使用できますか？	RS-232Cインターフェイスを装備していて、NCデータの入出力ができるNC機は接続可能です。 詳しくは、タクテックスホームページから「NC機接続対応表」をダウンロードください。
2 マザックの対話データは入出力できますか？	P-530マザック対話仕様で、マザック対話データの入出力が可能です。お見積のご依頼やご注文の際は、P-530マザック対話仕様をご指定下さい。
3 ブラザーの対話データは入出力できますか？	P-530の標準仕様でブラザー対話データの入出力が可能です。商品に付属している接続パラメータ表にNC側のパラメータの合わせ方をご用意しています。
M-220またはM-430からの買換えを検討中で 4 す。 使い勝手は同じですか？	データを保存する媒体がフロッピーやCFカードからUSBメモリに変わり、M-220やM-430と同じ操作方法でご使用いただけます。
5 初めてRS-232Cに接続するNC機があり通信設定 ができるか心配です。	商品には接続パラメータ表を付属しています。主だったNC機のパラメータは接続パラメータ表を参照していただければ設定が可能です。またお電話でもサポートいたします。

購入後

質問	回答
1 画面上に「Insert System」と表示され、操作を 受け付けません。	本体内のシステムが消えた状態です。ご購入時に付属していたシステムUSBを装着してシステムファイルを読み込ませることで使用可能になります。システムUSBを紛失した場合は、システムファイルのダウンロードを行って下さい。タクテックスホームページからダウンロードが可能です。
2 通信中に「フレーミングエラー」が出て通信でき ない。	フレーミングエラーは、ボーレイトの設定が合っていない場合や接続ケーブルに異常があるときに発生します。P-530とNC機のボーレイトが合っているか確認してください。P-530の出荷時設定値は「4800」です。NC機側の設定値が分からない場合はP-530の自動受信機能を試してみてください。通信中に接続ケーブルを触ったときにエラーが発生する場合は、接続ケーブルが接触不良や断線を起こしている疑いがあります。新しい接続ケーブルに交換してください。
3 通信を行うと「No more DIR」のエラー表示が 出て通信が中断されました。	データ保存に使用していたUSBメモリをPCへ接続し、USBメモリにデータを1つコピーしてください。その後コピーしたデータを削除してください。
4 通信を行うと「DR信号がOFFになりました」と 表示され通信できない。	使用している接続ケーブルが弊社指定のケーブル結線とは違う恐れがあります。接続ケーブルを弊社指定のケーブルに取り替えてください。
5 P-530上で一部のファイルがファイルリストに表 示されない。	P-530はファイルリストの表示を行う際に一度に250個のファイル表示を行いません。251個目以降のファイルを表示するには、キーボードの「1」キーを押すことで次ページを表示します。

<p>「TRANSMIT ERROR」 6 「RECEIVED STALL」 「RECEIVE ERROR」が表示されます。</p>	<p>ご使用中のUSBメモリが本体に不具合の疑いがあります。USBメモリを代えて試してみてください。USBメモリを代えても解消しない場合は弊社までお問い合わせください。</p>
<p>7 市販のRS-232Cケーブルは使えますか？</p>	<p>弊社指定のケーブル結線があり、市販のケーブルは動作保証をしておりません。</p>
<p>8 「フリオウ セクター ガ アリマス」が画面に表示 されます。</p>	<p>USBメモリ内に不良箇所があります。新しいUSBメモリを使用してください。</p>
<p>9 「パリティエラー」が画面に表示されます。</p>	<p>制御装置とP-530のパラメータが合っていません。ISO/EIAコードを確認してください。</p>
<p>10 「EIA コード エラー」が画面に表示されます。</p>	<p>EIAでは使用できない文字、記号がプログラムに存在しています。ファイル内のプログラムを確認してください。</p>