

P-530 システムリブートのご案内

【ご使用にあたって】

このシステムファイルのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守り下さい。

このご使用条件を遵守できない場合には、本システムファイルをダウンロードして使用しないで下さい。

＜使用条件＞

1. 本システムファイルは、P-530 のみご使用できます。
2. 本システムファイルの再配布はできません。
3. 本システムファイルを改造したり、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。
4. 本システムファイルの著作権は弊社または開発元である第三者に帰属するものであり、本システムファイルに関するすべての著作権表記は変更できません。

【システムリブート】

1. フォーマット済みの USB メモリをご用意ください。
2. ダウンロードしたシステムファイル（.zip）を解凍してください。
3. 解凍後のフォルダ内にある下記 3 ファイルを、1.で用意した USB メモリにコピーしてください。
（注： 3 つのファイルはそのまま USB メモリにコピーしてください。USB メモリ内にフォルダを作成してコピーはしないでください。）

AUTOEXF.BT9

P530S104.SYS

P530J104.CM9

4. 本体の電源を切り、システムファイルの入った USB メモリを装着して、STOP ボタンを押しながら電源を入れてください。
5. メニュー画面が表示されたら STOP ボタンを離します。

以上でシステムリブートの操作は完了です。

通常通り入出力が行えることを確認してください。

内蔵バッテリーの充電不足により、本体のシステムが消える場合があります。

電源を入れたままにすることでバッテリー充電をします。

終日電源を入れたままにして充電を行なうようにしてください。（1 か月に 1 日程度）

充電しても頻繁に「Insert System」のメッセージが出る場合は、下記までお問い合わせください。

（お問い合わせ先 FS 事業部 TEL : 052-461-9911 /FAX : 052-461-9922）