

## ポータブル入出力装置 P-530 オプション表

商品名	備考
<b>P-530 英文仕様 (標準仕様の英語版)</b>	画面表示およびキーボードが英語表示になります。 付属品：標準システムUSB (英語) / 標準ケーブル3m/取扱説明書 (英語)
<b>P-530 マザトロール対話仕様 (日本語版)</b>	標準仕様 (日本語版) にオプション「マザトロール対話」がセットになったオプションセット商品です。 本体はマザトロール対話対応に改造済みです。 付属品：標準仕様 (日本語版) の付属品に、オプション「マザトロール対話」の付属品が追加されます。

P-530用オプション	備考
<b>オプション 「英文化」キット</b>	日本語版を英文仕様に変更するキットです。 標準仕様/マザトロール対話仕様/OSP5000専用システムを英文仕様に変更できます。 付属品：システムUSB (英文仕様) / 取扱説明書 (英語) / キーボードシール (英語)
<b>オプション 「OSP5000専用」キット</b>	<b>OSP5000/500専用(M-G/L-G/5020シリーズを除く)の接続キットです。</b> 付属品：OSP5000専用システムUSB/OSP5000専用ケーブル3m/説明書
<b>オプション 「マザトロール対話」</b>	<b>標準仕様の本体をマザトロール対話仕様に改造します。</b> 付属品：マザトロール対話専用システムUSB/対話専用ケーブル3m/対話用取扱説明書

オプションケーブル (ケーブルのみ)	備考
<b>OSP用標準オス-メスケーブル(3m)</b>	<b>OSP5000/500(M-G/L-G)と5020シリーズで機械側コネクタに25Pinオスコネクタ</b> を使用しているOSP向けのケーブルです。 25Pinメス-25Pinオス仕様のOSP用標準ケーブル(3m)
<b>OSP5000専用ケーブル(3m)</b>	<b>OSP5000/500(M-G/L-G/5020シリーズを除く)専用ケーブル</b> です。 25Pinメス-25Pinオス仕様のOSP5000専用ケーブル(3m) オプション「OSP5000専用」キットに付属されるケーブルと同じ仕様です。
<b>マザトロール対話専用ケーブル(3m)</b>	P-530マザトロール対話仕様で使用する <b>マザトロール対話専用ケーブル</b> です。 オプション「マザトロール対話」に付属されるケーブルと同じ仕様です。
<b>TOSNUC999/PX100接続用ケーブル(3m)</b>	<b>機械側コネクタに9Pinメスコネクタ</b> を使用した芝浦機械 <b>TOSNUC999</b> と <b>PX100</b> 専用の接続ケーブルです。 9Pinオス-25Pinオス仕様の接続ケーブル(3m)

P-530を次の機種と入出力する場合にオプションが必要になります。

機械メーカー	NC制御装置	備考	
オークマ	OSP	<b>昭和59年8月以前に製造されたOSP5000/500シリーズが対象です。</b> NC制御装置側に“DCコード制御”機能が搭載されていないNC機で、本オプションを使用することで通信できる場合があります。 <b>本オプションの利用可否については、NC制御装置のシステムバージョンを確認する必要があります。</b> システムバージョンの確認方法については弊社までお問い合わせください。	
	■必要なオプション		<b>オプション「OSP5000専用」キット</b>
オークマ	OSP	工作機械側のインターフェースに <b>25Pinオスコネクタ</b> を使用している場合があります。 <b>25Pinオスコネクタが使用されていた場合には、本オプションが必要です。</b> NC機側のコネクタ形状 (オス/メス) をご確認ください。	
	■必要なオプション		<b>オプションケーブル「OSP用標準オス-メスケーブル」</b>
芝浦機械	TOSNUC999	工作機械側のインターフェースに <b>9Pinメスコネクタ</b> が使用されています。 <b>TOSNUC999とPX100との接続には本オプションが必要です。</b>	
	PX100		
■必要なオプション	<b>オプションケーブル「TOSNUC999/PX100接続用ケーブル」</b>	9Pinオス-25Pinオス仕様の接続ケーブル(3m)	
ヤマザキマザック	MAZATROL	T-1 / T-2 / T-3 / T-32	機械側の[CMT]インターフェースを使用して <b>マザトロール対話データ</b> を入出力する場合に本オプションが必要です。 機械側に"EIA/ISOオプション"が装備されていて、 <b>EIAデータ</b> で入出力する場合は、本オプションは不要です。標準仕様で対応可能です。 ※ <b>マザトロール対話データ</b> でご使用になる場合の本体ご購入時には「 <b>P-530マザトロール対話仕様</b> 」をご指定ください。標準仕様の本体をご購入後にオプション「マザトロール対話」を追加される場合は、本体改造が必要になります。
		T-Plus	
	M-1 / M-2 / M-32		
	M-Plus		
FUSION	640T	■必要なオプション	<b>オプション「マザトロール対話」</b>
	640M		本体改造/対話専用システムUSB/対話専用ケーブル(3m)
	640MT		

■参考 RS-232Cインターフェースのコネクタ形状

